

Notice de montage pour véhicule avec cloison d'origine

	
<p>Cloison pour VW Caddy en remplacement du mur d'origine:</p> <ul style="list-style-type: none">• Démontez la cloison d'origine• Montez de la cloison à l'avant. Assurez-vous que les "rabats" pointant vers l'avant ne sont pas placés dans les ceintures de sécurité, mais à l'extérieur des ceintures de sécurité d'origine.• Vissez le mur avec la visserie fournies aux endroits indiqués sur les images (points blancs) dans le compartiment du conducteur et éventuellement dans la zone de chargement.	
	

Notice de montage pour remplacement de mur en acier

	
<ul style="list-style-type: none">• Démontez le mur en acier d'origine.• Montez la cloison.• Les trous dans la cloison correspondent aux points de montage du mur en acier d'origine démonté. Montez la cloison avec le matériel de montage inclus dans le colis.	
	

Notice de montage pour les véhicules sans cloison



Pour les cloisons de séparation, quand aucun mur de n'est monté:
positionnez la cloison.

- Montez le mur sur les points qui sont pointés (blanc) sur les images.



Cloison de séparation

www.vehikit.fr
www.vehikit.be